

Dôležité bezpečnostné informácie:

- (1) Tento produkt nie je hračka, ale zariadenie ktoré si vyžaduje odborné znalosti ako aerodynamika, strojárstvo, elektronika. Používateľ produktu musí používať bezpečné ovládanie produktu aby predišiel ublíženiu na zdravý svojom alebo ostatných a tiež aby predišiel poškodeniu majetku. Nie sme zodpovední za žiadne škody na zdravý a majetku.
- (2) Tento produkt je určený ľuďom ktorí majú skúsenosti s ovládaním lietajúcich RC modelov a sú starší ako 14 rokov.
- (3) Miesto letu musí byť legálne povolené miesta na lietanie dronom. Ste povinný dodržiavať všetky nariadenia vlády týkajúce sa lietania dronom.
- (4) Po predaji produktu sa zbavujeme všetkej zodpovednosti za užívanie dronu.

Diaľkovo ovládaný dron je vysoko rizikový produkt, preto ste povinný dávať pozor pri letaní, aby ste nepoškodili majetky a neublížili na zdravý ostatných. Nelietajte tam kde sa zdržiavajú ľudia.

- (1) Držte sa ďalej od prekážok, vysokých budov, davov ľudí, stožiarov a elektrických zariadení. Nelietajte ak je zlé počasie, veterno, daždivo, búrka, alebo mráz.
- (2) Nepoužívajte dron vo vlhkom prostredí. Dron je elektronické zariadenie, kde môže dôjsť v poškodeniu elektronických súčastí vo vlhkom alebo daždivom počasí.
- (3) Dron ovládajte v rámci svojich znalostí a skúseností.
- (4) Držte sa ďalej od rýchlo sa otáčajúcich častí dronu. Operátor dronu je povinný upozorniť aby sa držali ďalej od rýchlo sa otáčajúcich častí dronu aj ostatní.


Preventívne opatrenia týkajúce sa lítiových batérií

Lítiové batérie sa líšia od bežných batérií tým, že sú obklopené tenkou vrstvou folie s chemikáliami. To dokáže skvele znížiť hmotnosť batérie, ale batéria je o to náchylnejšia na nesprávne zachádzanie. Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar, alebo explóziu.

- ak plánujete nepoužívať dron dlhšie ako 1 týždeň, nechajte batériu nabitú aspon na 50%. Nenechávajte batériu odloženú vo vybitom stave. Tým stráca na životnosti.
- používajte originálny nabíjací kábel pre batériu
- nenabíjajte batériu na povrchoch ako koberec, papier a podobne. Batéria je pri nabíjaní horúca. Predídete tým požiaru
- lítiové batérie musia byť plne nabité pred uložením na obdobie dlhšie ako 3 mesiace

Battery installation and charging instructions

1. Inštalácia batérií do diaľkového ovládača




AA*3

Vložte batérie podľa označených pólov + a - tak ako je zobrazené.



2. Nabíjanie lítiovej batérie. Vyberte batériu z dronu. Vložte USB kábel do batérie a nabíjajte cez USB v počítači. Kým svieti červené svetlo batéria sa nabíja. Po zhasnutí je batéria nabitá.

Charging time is about 80-100 minutes




3. Inštalácia batérie a štart.

Vložte plne nabitú batériu do dronu a podržte tlačidlo zapínania na drone až kým sa rozsvietia svetlá na drone.



Aircraft installation


1. Funkcia skladania



— 2 —


2. Inštalácia vrtuliek

Inštalujte vrtulky v poradí, ako je zobrazené na obrázku vpravo. Uistite sa, že ste dotiahli skrutky na vrtulkách.




3. Inštalácia ochranných protektorov

Zarovnajte ochranný protektor vzhľadom k dronu, tak ako je zobrazené na obrázku a inštalujte ochranný protektor.




Remote control function description





— 3 —

Remote control

1. Držiak na mobil. Vysuňte spodnú časť na ovládači a upevnite mobil.




2. Párovanie ovládača s dronom: Zapnite dron, položte ho na zem. Dron teraz bliká. Zapnite ovládač a ľavý joystick podržte sekundu hore a sekundu dole. Dron zapípa. Svetlo na drone prestane blikáť a svieti. Dron je teraz spárovaný s ovládačom.





3. Odlet a pristátie jedným tlačidlom.

Must be operated after pairing is completed





4. Ovládanie letu


- Plyn (ľavý joystick)





- Otáčanie vpravo/vľavo (ľavý joystick)



— 4 —



5. Doladenie/kalibrácia



Headless mode direction definition and mode selection

Bezhlavý režim: po zapnutí dron stráca ovládanie vpred, vzad a smer jazdy ovládate pravým joystickom do 4 strán. Počas toho viete otáčať dronom bez toho že by menil smer. Vhodné na filmovanie.

1. Nastavenie smeru pred odletom: položte dron kamerou smerom ku sebe, zapnite a spárujte ovládač a dokončíte nastavenie headless módu a jeho smeru.
2. Stlačte headless mod tlačidlo počas letu ovládač pípne a dron začne blikať. Stlačte tlačidlo headless módu ešte raz a ovládač pípne 2x. Čo potvrdzuje vypnutie headless módu.




One-key return



Návrat jedným tlačidlom: Podržte toto tlačidlo, dron sa vráti v protismere definovanom v headless mode. Funkcie sa vypne, ako použijete pravý joystick. POZOR: Funkcia len zapne protismer. Nevráti dron na miesto odletu.

Speed selection



Voľba rýchlosti: Na výber sú 3 rýchlosti. Po zapnutí dronu je nastavená rýchlosť 1. Tlačidlom prepínate medzi rýchlosťami. 1 pipnutie=malá rýchlosť, 2 pipnutia=stredná rýchlosť, 3 pipnutia=vysoká rýchlosť. Najprv sa učte lietať na rýchlosti 1.

Remote control to take pictures and videos





Foto a video: stlačte krátko pre fotografiu. Stlačte dlhšie pre nahrávanie videa. Ovládač pípne. Stlačte opäť dlhšie pre skončenie nahrávania. Ovládač znovu pípne.

Aircraft calibration and emergency stop


Kalibrácia a núdzové vypnutie: Ak dron počas letu nie je stabilný a ťahá ho do strany, je potrebné ho kalibrovať spôsobom ako je zobrazené na obrázku vpravo. Položte dron na zem a stlačte joysticky smerom dolu a ku sebe. Ovládač pípne a dron je kalibrovaný.



NÚDZOVÉ VYPNUTIE:

1. podržte tlačidlo pristávania na dobu 3 sekúnd a dron sa vypne.
2. ak dron dosiahne sklon 90°, vypne sa.

Flip



Otočka/flip: Stlačte tlačidlo pre otočku. Ovládač zapípa. Potom stlačte pravý joystick do ľava alebo prava a dron sa otočí.

POZOR: funkcia je nedostupná ak je batéria slabá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Svetlo na drone blinká	Dron a ovládač nie sú spárované.	Spárujte ovládač podľa návodu.
Nič a nedeje po pripojení batérie	Skontrolujte či je batéria správne spojená. Alebo či je batéria nabitá.	Skúste vybrať a vložiť batériu. Prípadne nabiť batériu. Skontrolujte polaritu batérii. Či sú správne vložené. Dobite batériu.
Motory sa neroztočia a dron blinká	Batéria dronu je slabá.	Dobite batériu.
Vrtučky sa točia ale dron nevie vzlietnuť	Vrtučky sú deformované, alebo je slabá batéria v drone.	Dobite batériu alebo vymeňte vrtučky.
Dron veľmi vibruje	Vrtučky sú deformované.	Vymeňte vrtučky.
Dron ťahá do strany	Gyroskop v drone nie je správne vycentrovaný.	Reštartujte a kalibrujte dron.
Dron nemá balans po páde	Gyroskop v drone nie je správne vycentrovaný.	Reštartujte a kalibrujte dron.

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA APLIKÁCIE

Nainštalujte aplikáciu dronu:

1. Aplikáciu získate vyhľadáním výrazu „WIFI_CAM v Apple Store alebo Google Play“.
2. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.



PODROBNOSTI O PRIPOJENÍ:

1. Pripojte napájací model, LED dióda blinká, čaká sa na pripojenie na mobilnom telefóne.
2. Kliknite na možnosť „Nastavenia“ mobilného telefónu, otvorte WIFI, nájdite sieťový zoznam WIFI s názvom „WIFI_FPV_XXX“, kliknite na pripojenie, kým sa nezobrazí „Pripojené“, a potom ukončíte možnosť nastavenia.
3. Otvorte softvér, kliknite na ikonu „ŠTART“ v ovládacom rozhraní.



WIFI_CAM FUNKCIE

